

Annexe 6

Exemples pratiques de l'application du principe de maintien de la valeur

Attributions annuelles par la perception d'une taxe de base annuelle

Localité ou réseau	hab_raccordé nb	VR		AT 100/VR %	AT 100 = Taxe de base	
		Fr.	Fr./hab		Fr./an	Fr./hab/an
Commune A	7'000	51'000'000	7'300	1.33%	680'000	97
Commune B	1'400	12'500'000	8'900	1.32%	165'000	118
Commune C	450	5'220'000	11'600	1.38%	72'000	160
Commune D	250	3'015'000	12'100	1.39%	42'000	168
Commune E	100	1'993'000	19'900	1.35%	27'000	270

VR = valeur de remplacement

AT 100/VR = taux pondéré de renouvellement

AT 100 = attributions annuelles

Les attributions annuelles servent à :

- 1) payer la charge financière
- 2) alimenter un fonds de renouvellement

Durées d'utilisation des installations

Éléments du réseau	Durée de vie théorique	AT 100/VR
Conduites	80 ans	1.25%
Réservoirs	66 ans	1.5%
Captages, stations de pompage	50 ans	2.0%
Stations de traitement, y compris télégestion	33 ans	3.0%